



Crowfoot-Schlüssel, zöllig

540a

Art.-Nr. 02500076
GTIN 4018754173655
Modell 540a 2.1/4

Bezeichnung. 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 2 1/4" L.80.5mm

Eigenschaften. • Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	2 1/4 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	80,5 mm
Breite mm (b)	96 mm
a	10 mm
S	49,5 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02500076
GTIN	4018754173655
Gewicht (g)	297 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0776 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	96
Breite mm (IFS)	80
Höhe mm (IFS)	9
Gewicht (brutto, kg)	0,297
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	97
Breite (verpackt, mm)	80
Höhe (verpackt, mm)	10

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
01500024	540a 3/8	1/4 " Crowfoot-Schlüssel SW 3/8" L.25.5mm	4018754173839
02500028	540a 7/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 7/16" L.32mm	4018754004621
02500032	540a 1/2	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1/2" L.34.3mm	4018754004638
02500034	540a 9/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 9/16" L.37.7mm	4018754004645
02500036	540a 5/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 5/8" L.37.7mm	4018754004652
02500038	540a 11/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 11/16" L.42.5mm	4018754004669
02500040	540a 3/4	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 3/4" L.42.5mm	4018754004676
02500042	540a 13/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 13/16" L.42.3mm	4018754004683
02500044	540a 7/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 7/8" L.44.5mm	4018754004690
02500048	540a 1	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1" L.47mm	4018754004706
02500050	540a 1.1/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/16" L.47mm	4018754004713
02500052	540a 1.1/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/8" L.50mm	4018754004720
02500054	540a 1.3/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 3/16" L.50mm	4018754004737
02500056	540a 1.1/4	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/4" L.53mm	4018754004744

02500058	540a 1.5/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 5/16" L.53mm	4018754004751
02500060	540a 1.3/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 3/8" L.54.5mm	4018754004768
02500062	540a 1.7/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 7/16" L.56.5mm	4018754004775
02500064	540a 1.1/2	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/2" L.58mm	4018754004782
02500065	540a 1.9/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 9/16" L.59.5mm	4018754004799
02500066	540a 1.5/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 5/8" L.63mm	4018754004805
02500067	540a 1.11/16	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 11/16" L.63mm	4018754173631
02500068	540a 1.3/4	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 3/4" L.68mm	4018754004812
02500070	540a 1.7/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 7/8" L.72mm	4018754004829
02500072	540a 2	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 2" L.75mm	4018754004836
02500074	540a 2.1/8	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 2 1/8" L.75.6mm	4018754173648
02500076	540a 2.1/4	3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 2 1/4" L.80.5mm	4018754173655
03500078	540a 2.3/8	1/2 " Crowfoot-Schlüssel SW 2 3/8" L.81.5mm	4018754121366

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer als Produkt $L \cdot F$ (Stichtmaß L und Kraft F) anzusehen, muss für das benutzte Steckwerkzeug entsprechend angepasst werden.

Achtung: Bei der Angabe des Drehmoments sind die Stichtmaße zu berücksichtigen, die für die Berechnung des Drehmoments $M = L \cdot F$ verwendet werden. Bei veränderten Stichtmaßen muss das Drehmoment entsprechend angepasst werden.

$$M = L \cdot F \quad \left[\frac{\text{N} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M = L \cdot F$$

$$L = L_1 + L_2 \text{ bzw. } L_3$$

- A₁ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₂ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₃ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₄ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₅ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₆ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₇ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₈ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₉ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₁₀ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₁₁ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₁₂ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₁₃ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₁₄ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₁₅ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₁₆ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₁₇ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₁₈ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₁₉ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- A₂₀ = Stichtmaß des Steckwerkzeugs



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal