



Gaffel-indstiksværktøj

731/10

Art. nr. **58211016**
GTIN **4018754033881**
Model **731/10 16**

Mærke.

Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 16mm Værktøjshold. 9 x 12

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	16 mm
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Bredde mm (b)	38 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58211016
GTIN	4018754033881
Vægt (g)	58 g
Volym (förpackad, dm3)	0.027456 dm3

Højde mm (h)	8,5 mm	Pakkestandard	10
S	17,5 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Dybde mm (IFS)	43
		Bredde mm (IFS)	38
		Højde mm (IFS)	15
		Vægt (brutto, kg)	0,580
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,002
		Længde (pakket, mm)	44
		Bredde (pakket, mm)	39
		Højde (pakket, mm)	16

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
58211007	731/10 7	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 7mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033799
58211008	731/10 8	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 8mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033805
58211009	731/10 9	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 9mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033812
58211010	731/10 10	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 10mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033829
58211011	731/10 11	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 11mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033836
58211012	731/10 12	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 12mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033843
58211013	731/10 13	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 13mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033850
58211014	731/10 14	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 14mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033867
58211015	731/10 15	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 15mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033874
58211016	731/10 16	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 16mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033881
58211017	731/10 17	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 17mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033898
58211018	731/10 18	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 18mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033904
58211019	731/10 19	Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 19mm Værktøjshold.9 x 12	4018754033911

58211020

731/10 20

Gaffel-indstiksværktøj Nøglestr. 20mm
Værktøjshold.null

4018754353170

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18200001

Værktøjsholder/
frigørelsesværktøj

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit

veränderten Stichmaßen.

Die Anziegen mit Steckwerkzeugen bei einem Stichmaß L vom Hersteller (Stichmaß L_0) abweicht, muss für eine

korrigierte Anziehdrehmoment Berechnung vorgenommen werden. Die Berechnung ist in der Tabelle unten

angegeben. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu beachten. Bei der Berechnung ist die Tabelle unten zu

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal