



Ring-indstiksværktøj

732/40

Art. nr. **58224036**
GTIN **4018754034338**
Model **732/40 36**




Mærke.

Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 36mm Værktøjshold. 14 x 18

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	36 mm
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Bredde mm (b)	54 mm
Højde mm (h)	19 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58224036
GTIN	4018754034338
Vægt (g)	203 g
Volym (förpackad, dm3)	0.110768 dm3
Pakkestandard	1

S

28 mm

WEEE/ElektroG

nicht ear-pflichtig

Toldtarif nr.

82041100

Oprindelsesland AWR

GERMANY

Oprindelsesregion

Nordrhein-Westfalen

Dybde mm (IFS)

80

Bredde mm (IFS)

53

Højde mm (IFS)

22

Vægt (brutto, kg)

0,207

Vægt PAP (kg)

0,000

Vægt PVC (kg)

0,003

Længde (pakket, mm)

86

Bredde (pakket, mm)

56

Højde (pakket, mm)

23

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18210001

Værktøjsholder/
frigørelsesværktøj

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Bei Übergang von Steckwerkzeugen mit einem Stichtmaß L_1 zum Typstichtmaß L_2 absolute muss für das benötigte Drehmoment $M_{\text{Anziehdrehmoment}}$ ein korrekter Antriebs- bzw. Drehmoment erreicht werden.

Achtung: Bei allen Angaben zu Drehmomenten oder Drehmomentenberechnungen sind für die Berechnung die Werte der Stichtmaße L_1 und L_2 zu verwenden. Bei veränderten Stichtmaßen sind die Drehmomente nachfolgend zu berechnen. Ansonsten ist die Drehmoment $M_{\text{Anziehdrehmoment}}$ angegeben.

$$M_{\text{Anziehdrehmoment}} = \frac{M_{\text{Anziehdrehmoment}} \cdot L_1}{L_2}$$

$$M_{\text{Anziehdrehmoment}} = \frac{M_{\text{Anziehdrehmoment}} \cdot L_1}{L_2}$$

$$M_{\text{Anziehdrehmoment}} = \frac{M_{\text{Anziehdrehmoment}} \cdot L_1}{L_2}$$

- $M_{\text{Anziehdrehmoment}}$ = Antriebs- bzw. Drehmoment
- L_1 = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- L_2 = Stichtmaß des Typstichtmaßs
- $M_{\text{Anziehdrehmoment}}$ = Antriebs- bzw. Drehmoment
- L_1 = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- L_2 = Stichtmaß des Typstichtmaßs



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal