



Ring-indstiksværktøj

732/40

Art. nr. **58224022**
GTIN **4018754034277**
Model **732/40 22**



Mærke.

Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 22mm Værktøjshold. 14 x 18



Egenskaber.

- Tolvkant med AS-Drive-profil
- Til momentnøgler med udskifteligt indstikssystem
- Forkromet over nikkel, holdbar og slidstærk finish
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i et oliebad
- Ekstremt stærk, særdeles lang levetid

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	22 mm
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Bredde mm (b)	34,5 mm
Højde mm (h)	15 mm
S	25 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58224022
GTIN	4018754034277
Vægt (g)	145 g
Volym (förpackad, dm3)	0.061864 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	68
Bredde mm (IFS)	35
Højde mm (IFS)	21
Vægt (brutto, kg)	0,148
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
Længde (pakket, mm)	74
Bredde (pakket, mm)	38
Højde (pakket, mm)	22

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18210001
Værktøjsholder

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Vorgabe des Drehmoments ist durch die Angabe des Torquemoment T_{eff} abzulesen, muss für das benutzte Drehmomentschloss einwandfrei Abgelesen bzw. eingelesen werden.

Achtung: Bei der Angabe des Drehmoments muss die Einheit angegeben werden, sonst ist die Berechnung des Moments der Einheit Nm zu entnehmen. Bei veränderten Stichtmaßen (z.B. bei der Verwendung des Steckwerkzeugs) muss das Drehmoment T_{eff} entsprechend angepasst werden.

$$M_{\text{eff}} = T_{\text{eff}} \cdot L_{\text{eff}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = T_{\text{eff}} \cdot L_{\text{eff}}$$

$$L_{\text{eff}} = L_1 + L_2 \text{ bzw. } L_3$$

- A₁ = Drehmoment des Drehmomentschlusses
- A₂ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₃ = Länge des Steckwerkzeugs
- A₄ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₅ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₆ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₇ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₈ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₉ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₁₀ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₁₁ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₁₂ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₁₃ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₁₄ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₁₅ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₁₆ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₁₇ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₁₈ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₁₉ = Länge des Drehmomentschlusses
- A₂₀ = Länge des Drehmomentschlusses



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal